



## Flexible Cleaning Brush

### Use and Care

To extend handle hold spring and turn handle "clockwise".  
To change brush head hold spring and turn brush head  
"counter-clockwise". Replacement soft brush heads available.  
Dishwasher safe.

### Mode d'emploi et d'entretien

Pour déployer la poignée, tenir le ressort et tourner la poignée  
dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour changer la tête de  
la brosse, tenir le ressort et tourner la poignée dans le sens  
contraire des aiguilles d'une montre. Des têtes de rechange  
pour brosse à soies douces sont disponibles. Va au lave-vaisselle.

### Uso y cuidado

Para extender el mango, sujete el resorte y gire el mango "en  
sentido de las agujas del reloj". Para cambiar el cabezal del  
cepillo, sujete el resorte y gire el cabezal "en sentido contrario  
a las agujas del reloj". Hay disponible cabezales de repuesto  
de cerdas suaves. Lavable en el lavaplatos.

### Gebrauch und Pflege

Der Griff kann verlängert werden, indem die Feder festgehalten  
und der Griff im Uhrzeigersinn gedreht wird. Der Bürstenkopf  
kann ausgewechselt werden, indem die Feder festgehalten und  
der Bürstenkopf entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird.  
Ersatzbürstenköpfe mit weichen Borsten lieferbar.  
Spülmaschinenfest.

### Cuisipro.

A division of Browne & Co.  
Markham, Ontario, Canada L3R 1E3  
Telephone 905 475 6104  
[www.cuisipro.com](http://www.cuisipro.com)